

Todohogareca

 **blendtec.**

GUÍA DE USO PROFESIONAL

BATIDORAS PROFESIONALES

Instalación, operación, Nitro, limpieza y diagnóstico



ALCANCE

Gama profesional Blendtec

Este manual reúne las instrucciones comunes de las batidoras Blendtec de la gama profesional distribuida en Europa. Cubre Classic C575, Connoisseur 825, Stealth 885 y Stealth Nitro NBS.

ANTES DE CONECTAR Compruebe la referencia exacta, la tensión indicada en la unidad, la toma disponible y la protección del circuito.

Modelos incluidos

Referencia	Modelo	Configuración
C575B4101A	Classic C575	Incluye WildSide y tapa
C825D46E-EU	Connoisseur 825 Spacesaver	Incluye FourSide y tapa
C825D46Q-EUNOJAR	Connoisseur 825	Capota acústica; sin jarra
S885D2101-NOJAR	Stealth 885	Capota acústica; sin jarra
SNBS2D4601-NOJAR	Stealth Nitro NBS	Capota acústica; sin jarra

Uso previsto

- Preparación profesional de bebidas y alimentos conforme a la jarra, el accesorio y el ciclo seleccionados.
- Operación por personal formado y con la máquina instalada en un puesto estable, seco y ventilado.
- Servicio dentro del volumen y la cadencia recomendados para cada modelo.

SEGURIDAD



Precauciones

- Mantenga manos, cabello, ropa y utensilios alejados de piezas móviles.
- No coloque ni retire la jarra hasta que el motor se haya detenido.
- No ponga la base del motor sobre agua ni limpie con chorros de agua.
- No opere con cable, enchufe, carcasa, jarra o tapa dañados.
- No use regletas ni accesorios no suministrados o autorizados por Blendtec.
- No introduzca productos no alimentarios en la jarra.
- No empiece un ciclo con líquidos hirviendo o muy calientes. Controle el vapor y la presión.
- No exceda la marca máxima del recipiente.
- No retire la carcasa del motor: no contiene piezas reparables por el usuario.

TEMPERATURA La base de accionamiento y el eje de la jarra pueden quedar muy calientes después de varios ciclos. Evite el contacto inmediato.

NITRO NBS No accione el micronizador si la cubierta acústica no está completamente cerrada. El modo de seguridad de cubierta no se puede desactivar en Stealth Nitro NBS.

COMPARATIVA

Datos técnicos de la gama

Modelo	Potencia	Dimensiones	Peso	Cadencia recomendada
Classic C575	1.560 W	17,78 x 38,1 x 20,32 cm	3,3 kg	Validar según flujo de trabajo
Connoisseur Spacesaver	1.800 W	15,8 x 41,3 x 20,9 cm	5,94 kg	Hasta 150 batidos/día
Connoisseur con capota	1.800 W	22,9 x 47,5 x 22,9 cm	8,34 kg	Hasta 150 batidos/día
Stealth 885	1.800 W	21,8 x 43,9 x 22,9 cm	8,21 kg	Más de 200 batidos/día
Stealth Nitro NBS	1.800 W	21,8 x 43,9 x 22,9 cm	7,2 kg	Más de 200 batidos/día

**Classic C575**

1.560 W · Incluye WildSide

**Connoisseur Spacesaver**

1.800 W · Incluye FourSide

**Connoisseur con capota**

1.800 W · Se suministra sin jarra

**Stealth 885**

1.800 W · Más de 200 batidos/día

**Stealth Nitro NBS**

Mezcla directa en vaso · Sin jarra

INSTALACIÓN

Desembalaje, alimentación y ventilación

Recepción

1. Retire todo el embalaje y compruebe que las rejillas de ventilación están libres.
2. Inspeccione base, cable, tapa, jarra y accesorios. Documente cualquier daño de transporte.
3. Conserve la documentación, el número de serie y el justificante de compra.

Puesto de trabajo

- Superficie estable, nivelada, seca y próxima a una toma protegida.
- Entrada y salida de aire sin obstrucciones; no encierre la base en un mueble sin ventilación.
- Espacio suficiente para abrir por completo la cubierta acústica.
- Cada unidad debe disponer de la protección eléctrica exigida por su placa y la instalación local.

CIRCUITO Proteja cada unidad con un interruptor o fusible independiente. La selección y ejecución del circuito corresponde a personal cualificado.

CAPOTA ACÚSTICA

Espacios mínimos y montaje

**Connoisseur 825**

Capota acústica · Sin jarra

**Stealth 885**

Capota acústica · Sin jarra

Condición	Requisito
Capota a pared	Al menos 14 cm
Connoisseur: mostrador a mueble superior	66 cm con capota instalada
Stealth sobre mostrador	Dejar espacio en todo el perímetro y confirmar la altura con la capota abierta
Instalación empotrada Stealth	Hueco y ventilación solo con plantilla oficial del modelo

ANTES DE CORTAR No utilice este manual como plantilla de mecanizado. Confirme el modelo y use la plantilla oficial suministrada por Blendtec.

OPERACIÓN

Classic C575 y Connoisseur 825

Classic C575

Incluye ciclos Batido, Limpieza y ciclos temporizados de 60 y 90 segundos. Seleccione el programa validado para la receta y detenga la operación si la mezcla deja de circular o aparece un ruido anómalo.

Connoisseur 825

Dispone de ciclos preprogramados y perfiles personalizables. Las referencias con capota deben trabajar con la cubierta completamente cerrada durante la mezcla.

1. Cargue la jarra dentro de su marca máxima y coloque la tapa.
2. Asiente la jarra por completo en el accionamiento.
3. Cierre la capota acústica cuando el modelo la incluya.
4. Seleccione el ciclo programado para la receta.
5. Espere a la parada total antes de abrir, retirar o inspeccionar.

SIN JARRA Las referencias C825D46Q-EUNOJAR, S885D2101-NOJAR y SNBS2D4601-NOJAR se comercializan sin jarra. Seleccione el recipiente compatible antes de la puesta en servicio.

STEALTH

Ciclos, perfiles y programación

La interfaz Stealth combina seis botones de ciclo, pulso y navegación por menú. Los ciclos preprogramados cambian velocidad y duración y se detienen automáticamente.

Operación básica

- Pulse un botón de ciclo para iniciar. Vuelva a pulsarlo o use cancelar para finalizar.
- Use pulso para intervención manual breve y manténgalo solo durante el tiempo necesario.
- Mantenga pulsado el acceso al menú durante tres segundos para perfiles, configuración y estadísticas.

Programar ciclos con BlendWizard

BlendWizard permite crear perfiles con ciclos estándar o personalizados y transferirlos a la batidora mediante una memoria USB. La herramienta admite un número ilimitado de ciclos; la Stealth puede almacenar hasta 14.

Acceso directo: [BlendWizard de Blendtec](#)

1. Acceda a BlendWizard e inicie sesión o cree una cuenta.
2. Cree un perfil nuevo o edite uno existente. Añada los ciclos estándar o personalizados que necesite y asigne cada ciclo a su botón.
3. Revise el perfil y descargue el archivo en una memoria USB. El nombre predeterminado del archivo es stealth.bpf.
4. Retire con un destornillador Phillips la tapa del puerto USB, situada en el lateral superior derecho de la batidora, e inserte la memoria.
5. En la pantalla, abra USB Flash Drive > Import Profile. Si la batidora está en modo manual o automático, el menú USB se abre al insertar la memoria.
6. Seleccione el archivo, confirme la importación y espere a que el perfil quede cargado como perfil activo.
7. Retire la memoria USB y vuelva a colocar la tapa del puerto.

Importante: los cambios realizados solo desde el menú de la batidora pueden perderse al volver a cargar el perfil. Para conservarlos, exporte el perfil revisado o haga los cambios en BlendWizard.

Datos de mantenimiento

El menú permite consultar recuentos de ciclos y errores. En Stealth se pueden exportar recuentos, errores, configuración y firmware a una memoria USB para soporte técnico.

NITRO NBS

Mezcla directa en vaso



Stealth Nitro NBS

Base profesional con capota acústica



Kit NBS 41-605-07

Adaptadores y anillos para vasos compatibles

El Nitro Blending System permite preparar bebidas directamente en vasos compatibles. La Stealth Nitro admite también el uso de jarras Blendtec compatibles.

Dato	Especificación
Potencia	1.800 W
Ciclos	42 preprogramados, incluidos Nitro 20 s y Nitro 30 s
Cadencia	Más de 200 mezclas diarias recomendadas
Contenido	La máquina SNBS2D4601-NOJAR se comercializa sin jarra
Accesorio	Kit 41-605-07: 2 adaptadores y anillos

COMPATIBILIDAD DE VASO Cada anillo debe corresponder al diámetro exacto del vaso y formar un cierre estable. No asuma compatibilidad por el volumen indicado en onzas.

NITRO NBS

Procedimiento de uso seguro

1. Inspeccione vaso, anillo, adaptador, micronizador, junta y cuchilla. No use piezas con cortes, deformación o holgura.
2. Seleccione el anillo validado para el vaso. Compruebe que el vaso queda centrado y sujeto sin forzarlo.
3. Dosifique la receta dentro del vaso compatible, sin rebasar el volumen de trabajo validado.
4. Coloque el micronizador sobre el vaso y asegure el cierre conforme al conjunto NBS.
5. Invierta el conjunto, colóquelo en el adaptador de la estación y verifique que está completamente asentado.
6. Cierre por completo la cubierta acústica. No intente anular el enclavamiento.
7. Seleccione Nitro 20 s o Nitro 30 s según la receta validada.
8. Espere la parada total, abra la cubierta, retire el conjunto y manténgalo invertido hasta separarlo en una zona de trabajo controlada.
9. Revise el cierre antes de entregar la bebida y limpie el conjunto después de cada uso.

SOLO BEBIDAS COMPATIBLES No use ciclos de líquidos calientes ni preparaciones que generen presión en el sistema NBS. Utilice el sistema solo para bebidas frías preparadas directamente en vaso.

Limpieza del micronizador

- Retire la junta de silicona y lávela por separado después de cada uso.
- Limpie anillo, adaptador y superficies de contacto; no deje restos bajo la junta.
- Seque e inspeccione antes de volver a montar.
- Sustituya cualquier pieza que no cierre de forma uniforme.

CICLOS

Perfiles preprogramados principales

La asignación de botones depende del perfil cargado. Verifique la pantalla y el perfil activo antes de dar por válida una receta.

Familia	Botón / perfil	Aplicación
Stealth Nitro NBS	1	Nitro 20 s
Stealth Nitro NBS	2	Nitro 30 s
Stealth	1-6	Ciclos del perfil activo: multifunción, smoothie, café o batido
Connoisseur 825	1-5	Ciclos del perfil activo
Todas las series compatibles	Pulso	Control manual a velocidad configurada

RECETAS Documento para cada producto: ingredientes, temperatura, orden de carga, recipiente, perfil, botón y criterio de textura. No cambie el ciclo sin volver a validar la receta.

HIGIENE

Limpieza diaria de máquina y capota

Jarra

1. Añada 240 ml de agua tibia y 1 o 2 gotas de detergente líquido.
2. Coloque la tapa, asiente la jarra y pulse durante 5 a 10 segundos.
3. Espere la parada, retire y enjuague con agua tibia.

Base y cubierta acústica

1. Apague y desconecte la unidad.
2. Retire jarra o conjunto NBS y limpie derrames de inmediato.
3. Limpie carcasa, juntas, placa superior y capota con un paño limpio y húmedo y un producto suave no abrasivo.
4. Use un bastoncillo o elemento no metálico para zonas estrechas, sin introducir líquido en el motor.
5. Seque antes de conectar.

PROHIBIDO No sumerja la base, no use chorros de agua, cepillos rígidos ni estropajos abrasivos.

DIAGNÓSTICO

La batidora no arranca o muestra un error

Síntoma	Comprobación segura	Siguiente paso
Pantalla apagada	Interruptor, enchufe y protección del circuito.	Probar toma autorizada; no abrir la base.
Botón sin respuesta	Otro botón funciona; posible botón deshabilitado.	Revisar asignación en el menú.
Sobrecalentamiento	Ventilación, carga y volumen de la jarra.	Apagar y dejar enfriar al menos 20 minutos.
Sobrecarga	Carga demasiado dura, densa o por encima de máximo.	Desconectar, corregir receta y reiniciar.
Error con una jarra	El error desaparece al cambiar de jarra.	Retirar la jarra afectada.
Nitro no inicia	Cubierta abierta o conjunto NBS mal asentado.	Abrir, recolocar y cerrar; nunca anular seguridad.
SERVICIO AUTORIZADO Si el error no figura en la documentación o persiste tras estas comprobaciones, anote el código, número de serie y contexto y contacte con soporte.		

DIAGNÓSTICO

Textura irregular, ruido o fuga

Textura irregular

- Compruebe cavitación: reduzca hielo, aumente líquido o eleve la temperatura de ingredientes congelados.
- Asegúrese de que la receta no contiene sólidos excesivamente duros o gruesos para el ciclo.
- Use un ciclo más largo solo si la mezcla circula de forma estable.

Fuga o ruido anómalo

- Detenga la unidad y desconecte antes de inspeccionar.
- Compruebe asiento de tapa, holgura del eje, fisuras y estado de la base de jarra.
- En NBS, compruebe vaso, anillo y junta del micronizador.
- No continúe el servicio con un eje, cuchilla, micronizador o accionamiento dañados.

NO REPARAR La carcasa del motor y los conjuntos de cuchilla no contienen piezas reparables por el usuario.

MANTENIMIENTO

Registro operativo y soporte

Registro diario recomendado

Control	Registro mínimo
Inicio de turno	Estado de cable, base, capota, jarra/NBS y ventilación
Recetas	Perfil, botón, recipiente y observaciones de textura
Incidencias	Código de error, hora, carga, jarra/accesorio y acción realizada
Limpieza	Responsable, producto usado y cierre de turno
Mantenimiento	Recuento de ciclos, piezas sustituidas y técnico

Datos para una consulta técnica

- Referencia del equipo y modelo exacto.
- Número de serie y fotografía de la placa.
- Código de error o exportación USB, si está disponible.
- Recipiente o accesorio utilizado y receta aproximada.
- Vídeo o fotografía del síntoma sin exponer a nadie a piezas móviles.